

Programmierung des Funkmoduls


- a) Schalten Sie das Programmierset ein
(Tablet, SWGP Gerät (Datensammler, Programmierkopf))



- b) Prüfen Sie ob das SWGP Gerät eine Bluetooth-Verbindung zum Tablet hergestellt hat



- c) Verbinden Sie den Programmierkopf mit dem SWGP



d) Starten Sie die „LibraRS“ Software auf dem Tablet und loggen Sie sich ein



e) Positionieren Sie den Programmierkopf auf dem befestigten Funkmodul, so dass die Öffnungen am unteren Teil des Kopfes mit denen des Funkmodules übereinstimmen (einrasten durch drehen)

